

נאורגס שיערים ומחסומים

אלפי מנשה

050-7663866 - 054-81336260 פקס: 09-7947192 naorgs@gmail.com

לוח בקרה לשיער הזזה/כנף אחד SEAV LRX2102R++ , תוצרת איטליה

לימוד שלט:

1. יש לוודא שאנטנה של מקלט הרדיו אינה מחוברת
2. לחץ על לחצן ה-SEL עד שהלד הצמוד ל CODE מהבהב
3. לחץ בשלט על הלחצן הרצוי להפעלה הלד CODE ידלק קבוע.

לימוד זמני עבודה והאטה :

התחלת לימוד כאשר השער סגור.

1. לחץ על לחצן ה-SEL עד שהלד ליד t.mot מהבהב
2. לחץ על לחצן ה-SET או לחצן בשלט, השער יתחיל להפתח. כאשר יגיע לנקודה שברצוננו להאט, יש ללחוץ פעם נוספת להתחלת ההאטה. לחציה הבאה תסיים את פעולת הפתיחה.
3. לחיצה נוספת בשלט השער יתחיל להסגר, בניקודה שרצוננו להאט, לחץ על השלט להתחלת ההאטה, הלחיצה נוספת תסיים את הפעולה.
4. יש לוודא שלד המצויין זמן עבודה - ליד t.mot דולק קבוע. בשער כנף יש לעצור את פעולת המנוע 2-3 שניות לאחר הגעת השער למעצור המכאני.

עוצמת מנוע:

ישנו טרימר כוח מנועים במרכז הלוח לכיוון עוצמת עבודה של המנועים (מקסימום בכיוון השעון).

תוכנית עבודה:

אוטומטית - יש ללחוץ לחצן SEL עד הבהוב Time pause, לחיצה בשלט, הלד יתחיל להבהב במהירות לאחר קביעת הזמן הדרוש יש ללחוץ על השלט שנית ולקבוע את זמן השעיה. לד נשאר דולק קבוע.

לבית משותף יש להדליק לד CMD.AP קבוע לפתיחה בלבד.

ניתן לכוון לפתיחת חלקית של השער, הסגירה תהיה אוטומטית ע"י לימוד CODE PED.

לביטול פעולה מסויימת יש ללחוץ על לחצן SEL עד לפעולה מבוקשת ולאחר מכן ללחוץ על SET לביטול.

במידה ולא מחברים עין, יש לגשר בין מגעים 4 ו-5.

בהפעלת שער כנף בודד יש לגשר מגעי מפסק גבול 6, 7 ו-8.

