

נאור שערים ומחסומים

אלפי מנשה

050-7663866 - 054-81336260 פקס: 09-7947192 naorgs@gmail.com

לוח בקרה לשער דו-כנפי SEAV LRX2150, תוצרת איטליה

לחצן SEL: בוחר תוכניות, הבחירה מאופיינת בהבהוב לד. ע"י לחיצות חוזרות על SEL ניתן לעבור בין תוכניות.

לחצן SET: מתכנת את הפונקציה אשר נבחרה ע"י לחצן SEL.

תוכנית עבודה:

1. לחץ על לחצן ה SEL עד שהלד ליד הAUT/PP מהבהב
2. לחיצה על SET תדליק את הלד קבוע (step by step)
3. לחיצה נוספת תכבה את הלד, הלד הכבוי מפעיל סגירה אוטומטית.
4. במידה ואנו מעוניינים בפונקציה step by step:
 - לכבות בנוסף את הלד שלייד t pausa ע"י לחיצה על SEL עד שהלד ליד t pausa יבהב
 - לחץ על SET פעמיים כדי לכבות את הלד שלא תהיה סגירה אוטומטית
 - לד ה aut/p-p צריך להיות דלוק ולד t.pause צריך להיות כבוי

לימוד שלט:

1. יש לוודא שאנטנה של מקלט הרדיו אינה מחוברת
2. לחץ בשלט על הלחצן הרצוי והחזק
3. לחץ על לחצן SEL להפעלת הלד CODE, הלד יידלק קבוע
4. שחרר לחצן שלט

עוצמת מנוע:

ישנו טרימר כוח מנועים במרכז הלוח לכיוון עוצמת עבודה של המנועים (מקסימום בכיוון השעון).

לימוד זמני עבודה והאטה:

התחלת לימוד כאשר שני השערים סגורים.

1. לחץ על לחצן ה SEL עד שהלד ליד t.mot מהבהב
2. לחץ על לחצן ה SET, מנוע ראשון יתחיל להיפתח
3. כאשר המנוע מס' 1 יגיע לנקודה שברצוננו להאט, לחץ על לחצן השלט להתחלת האטה;
לחיצה נוספת תעצור את מנוע מס' 1 ותכניס לפעולת הפתיחה את מנוע מס' 2.
4. לחיצה נוספת על השלט תעצור את מנוע מס' 2 ותכניס את מנוע מס' 1 לפעולת סגירה.
5. לחיצה נוספת תכניס את המנוע מס' 1 להאטה; יש לעצור את המנוע 2-3 שניות לאחר הגעת השער למעצור המכאני.
6. עצירת מנוע מס' 1 תכניס את מנוע מס' 2 למצב סגירה;
7. לחיצה הבאה על השלט תכניס את המנוע מס' 2 להאטה; יש לעצור את המנוע 2-3 שניות לאחר הגעת השער למעצור המכאני.

לימוד זמן השהייה בין מנועים:

לחץ על לחצן ה-SEL עד שהלד ליד T.RIT.ANTE מהבהב. לחץ על SET וחכה את זמן ההשהיה בין מנועים ולחץ על SET שוב כדי לסגור את זמן ההשהיה הרצוי.

